



/




A



r0-11





F5-35 端子状态显示					
	1	2	3	4	5
A	光幕 1	开门按钮	开门输出 1	开门按钮显示	系统光幕状态
B	光幕 2	关门按钮	关门输出 1	关门按钮显示	系统光幕状态
C	开门按钮显示	外召锁梯输入	开门延时按钮	门锁信号	开门按钮显示
D	非门区停车输出	外召消防输入	开门限位 2	直达信号	开门输出 1
DP					
E					
F					
G					